



Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Směrnice k používání elektrických spotřebičů na DM SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav

Dokument byl vypracován v souladu s předpisy **ČSN 331610 a 331600** o revizích a kontrolách elektrických spotřebičů během jejich používání a v souladu se začleněním objektu Domova mládeže SZŠ a VOŠZ do kategorie s vysokým požárním nebezpečím.

Žáci a studenti ubytovaní na domově mládeže mohou používat elektrické spotřebiče, které jsou součástí vybavení DM: lampičky na pokojích, varné konvice, sporák, mikrovlnnou troubu, ledničku, televizní přijímač na kuchyňce domova mládeže a na studovně, počítače umístěné na chodbě DM a na studovně, vysoušeč vlasů, foukací kulmu a dále mohou používat registrované elektrospotřebiče ve vlastnictví žáků.

Všechny elektrospotřebiče, které jsou součástí vybavení domova mládeže, procházejí pravidelnou kontrolou zajišťovanou SZŠ a VOŠZ Mladá Boleslav.

Pravidelnou kontrolu vlastních elektrospotřebičů zajistí žákům a studentům vychovatelky během měsíce září nebo si ji zajistí žáci a studenti sami a to v obou případech na vlastní náklady.

Elektrospotřebiče ve vlastnictví žáků a studentů

Vysoušeč vlasů, holicí strojek, kulma, žehlička na vlasy, mobilní telefon s nabíječkou, radiopřijímač a jiný hudební přehrávač, přenosný DVD přehrávač, notebook, nabíječka akumulátorů. Za úhradu koncesionářského poplatku radiopřijímače zodpovídá vlastník.

Vlastní elektrospotřebiče lze v domově mládeže používat na základě schválené žádosti podané zletilým žákem, studentem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka po dobu jednoho školního roku. Žádost je součástí informačních materiálů domova mládeže pro žáky přijímané do 1. ročníků školy a je k dispozici pro starší ubytované žáky u vychovatelek domova mládeže. Povolení k užívání vlastního elektrospotřebiče může být kdykoliv zrušeno.



Střední zdravotnická škola
a Vyšší odborná škola zdravotnická,
Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Nepovolené spotřebiče

Televizory na pokojích, zesilovače, hudební přehrávače nad 40W, reprografická zařízení, infrazářiče, přímotopy, toustovače, varné konvice a jiné.

Podmínky používání elektrospotřebičů

1. Žáci mohou používat pouze výše uvedené spotřebiče, které podléhají režimu používání elektrospotřebičů.
2. V domově mládeže je povoleno používat pouze elektrické spotřebiče, které splňují základní bezpečnostní předpisy a normy platné v ČR. Nesmí se používat amatérsky vyrobené nebo přestavěné elektrospotřebiče.
3. O provoz spotřebiče musí zletilý žák nebo student nebo zákonný zástupce požádat písemně.
4. Je přísně zakázáno provádět jakékoliv zásahy do ústrojí spotřebiče pod elektrickým proudem. Majitel je povinen průběžně kontrolovat neporušenost přívodní šňůry a při zjištění jejího porušení spotřebič okamžitě odstavit.
5. Spotřebič smí být v provozu pouze za přítomnosti a pod dohledem majitele. Při ukončení používání spotřebiče musí být odpojen od zdroje elektrického proudu.
6. Domov mládeže nenesе za ztrátu či poškození vlastních elektrospotřebičů žáků a studentů žádnou odpovědnost.
7. Žák nebo student zodpovídá za škody, které jeho spotřebič způsobí další osobě.
8. Provoz spotřebiče nesmí ohrožovat a rušit ostatní ubytované žáky a studenty. Hlasitost akustických spotřebičů se musí přizpůsobit podmínkám ubytovacího zařízení.
9. Žáci a studenti musí být seznámeni s touto směrnici a zavázat se k jejímu dodržování. Doklad s podpisy bude uložen u vychovatelek.

platnost od 1. 9. 2019

vychovatelky DM

Mgr. Laurýnová Lucie

ředitelka SZŠ a VOŠZ a DM